Mode d'emploi du spectrophotomètre

Etalonnage du spectrophotomètre

- Relier le spectrophotomètre au voltmètre, calibre 2 V DC
- Mettre en place le filtre
- Remplir la cuve avec la solution étalon et l'insérer dans le spectrophotomètre
- Disposer le cache sur l'ensemble cuve + filtre
- Sélectionner le mode transmittance puis agir sur les réglages pour afficher 1 sur le voltmètre
- Sélectionner le mode absorbance, le voltmètre doit indiquer 0 V, l'appareil est alors étalonné.

Mesure d'absorbance

- Après étalonnage insérer la cuve contenant la solution dont on souhaite mesurer l'absorbance
- La valeur se lit directement sur le voltmètre